


FRINKEY EDGE JOYSTICK

Compatible With PS5 Edge Controller



产品说明书

产品属性

Frinkey Edge Stick 安装和使用方式同原厂精英摇杆完全一致。

操作指引


1.摇杆校准

如果发现摇杆中心点和边缘死区效果不够理想，用户可以用市面通用的网页校准方式，对摇杆进行校准，方法如下：

A：确保精英摇杆插入精英手柄，手柄可以正常使用。

B：使用市面主流的 PS5 摇杆校准网页，以下面网页为例：（其他网页方法类似）

使用 Microsoft Edge 浏览器打开 <https://dualshock-tools.github.io/>，按照下面示意图进行摇杆校准：



2:Frinkey Edge Stick 升级

产品包装盒内含升级工具板（下图所示）。一般情况下无需升级。如果需要，请到官网论坛按照教程进行升级。



Frinkey Edge Stick 升级工具